

Гравитационная мельница для специй

Гравитационная электрическая мельница для специй — надежный помощник на кухне. Для размельчения специй мельницу достаточно наклонить.

Работает от 4 батареек типа AA (в комплект не входят).

Инструкция

1. Поверните против часовой стрелки крышку отсека для батареек на дне мельницы и откройте ее. Вставьте 4 батарейки типа AA, соблюдая полярность. Закройте крышку и установите ее в нерабочем положении (OFF), ориентируясь на риски-указатели.
2. Потяните и снимите крышку отсека для специй на верхнем торце мельницы, наполните отсек солью или специями на 80% и защелкните крышку обратно.
3. Переведите мельницу в рабочее положение, повернув крышку отсека для батареек на указатель ON. Наклоните мельницу, направив носик на блюдо, которое нужно приправить, — мельница включится автоматически. Вы можете изменять степень помола, вращая регулятор, расположенный над носиком мельницы.

Во избежание поломки не допускайте попадания воды внутрь мельницы. Чтобы очистить корпус, достаточно протереть его влажной тканью.